



1000 STÜHLE STEIFENSAND SITWELL^{AG}
Ergonomie- und Sitzmanufaktur

BEDIENUNGSANLEITUNG **LIBERTY**

Herzlichen Glückwunsch!

Sie sitzen auf einem Qualitätsprodukt aus dem Hause
1000 Stühle STEIFENSAND SITWELL.

Wie Sie alle praktischen Funktionen Ihres neuen ergonomischen
Bürodrehstuhls nutzen, können Sie aus dieser Bedienungsanleitung
entnehmen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen über unser Service Desk jederzeit unter
service@sitwell.de oder telefonisch unter 09129-40679-0 gerne zur
Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bürostuhl.

Ihr
Gernot M. Steifensand

...just sit well

1000 Stühle STEIFENSAND SITWELL AG
Sperbersloher Straße 118 · 90530 Wendelstein (bei Nürnberg)
Tel.: +49 (0) 9129 - 40 67 9 - 0 · Fax: +49 (0) 9129 - 27 06 41 · E-Mail: info@sitwell.de

www.sitwell.de



BEDIENUNGSANLEITUNG LIBERTY

Verstellung der Armlehnen

Durch Betätigen des Schiebers seitlich an den Armlehnen kann die Höhe der Armlehne variiert werden. Zudem können auch die Armauflagen multifunktional eingestellt werden.

Einstellen der Kopfstütze

Die Kopfstütze kann in der Höhe durch Ziehen nach oben oder Drücken nach unten variiert werden.

Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann durch Ziehen der gesamten Rückenlehne nach oben in die verschiedenen Raster variiert werden. Die letzte Rasterstufe senkt die Rückenlehne wieder.

Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze

Die Lendenwirbelstütze kann je nach Belieben nach oben oder unten geschoben werden.

Einstellung des Gegen-Druckes der Rückenlehne

Mit dieser Handkurbel kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden.

Synchron-Technik

Durch Betätigung des Hebels wird der Synchronmechanismus ausgelöst. Die Neigung der Rückenlehne ändert sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Der Synchronmechanismus kann in jeder Lage durch Betätigung des Hebels nach unten ausgeschaltet werden. Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert.

Sitzhöhen- und Sitztiefenverstellung

Durch Betätigen des Hebels kann die Sitzhöhe individuell eingestellt werden. Zudem kann mit diesem Hebel auch die Sitztiefe des Sitzes individuell eingestellt werden.

